

# 節電機能 種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
便座の温度を下げて(または「切」にして)節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



種類	こんなときに	節電を設定したとき		節電がはたらいているとき		AM		PM	
		ウォシュレット本体表示部		便座ヒーター		0	4 6 8	5 9	0
自動で節電	<b>おまかせ節電</b> ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットがみつけ、自動で便座温度を下げます。					例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 			
	<b>スーパーおまかせ節電</b> もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。				 	例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 			
決めた時間に節電	<b>タイマー節電</b> 決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。					例：AM8:00からPM5:00まで設定した場合 			
<b>タイマー節電+</b> (スーパー) <b>おまかせ節電</b>	自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたらきます。			<ul style="list-style-type: none"> <li>●「(スーパー) おまかせ節電」中：「(スーパー) おまかせ節電」時のランプ表示(上記)</li> <li>●「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示(上記)</li> </ul>	 	例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 			

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「低温」または「切」)でも、便座に座ると約15分間で設定温度になります。(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

※1 P.20で設定した便座温度です。  
 ※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。  
 ※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。


使いかた

節電の設定は P.24・25


# 節電機能 設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

1  メニュー/戻る MENU/RETURN 押す



2   で「節電」を選ぶ



押す



リモコン裏面

メニュー/戻る ボタン

で項目の枠を動かし、

で設定を選び、

で決定する




節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

## ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

## おまかせ節電

3   で「おまかせ節電」を選ぶ



4   で「おまかせ」を選ぶ




おまかせ節電をおまかせに設定しました

(戻るとき →  MENU/RETURN)

## スーパーおまかせ節電

3   で「おまかせ節電」を選ぶ



4   で「スーパーおまかせ」を選ぶ




おまかせ節電をスーパーおまかせに設定しました

(戻るとき →  MENU/RETURN)

## タイマー節電

3   で「タイマー節電」を選ぶ



4   で、節電時間「6時間 / 9時間 / 切」を選ぶ




タイマー節電を設定しました

(戻るとき →  MENU/RETURN)

■タイマー節電時間を変えるとき → タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う

## 節電を切る

上記の各手順4で「切」を選ぶ



タイマー節電を切に設定しました

(戻るとき →  MENU/RETURN)

(例: 「タイマー節電」)

使いた