

ブザーが鳴ってこんな表示が出たら

この機器には安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。
※安全装置作動時は、表示部の数字でもその内容を表示します。

○ 消灯



● 点灯

| ブザー音 | 前面操作パネル | 上面操作パネル | 原因 |
|----------|---------|---|--------------------------------------|
| ピー 3回 | 17 | ○スピード ●節水 ○標準 ○念入り ●乾燥 コース ●ソフト ●排気 | 台所用液体洗剤の誤使用 本体内の水通路の接続部から水漏れしている。 |
| | 18 | ●スピード ○節水 ○標準 ●念入り ○乾燥 コース ●ソフト ●排気 | 給水中の水漏れ |
| | 26 | ○スピード ○節水 ●念入り ●乾燥 コース ●ソフト ●排気 | 本体内に泡がたまっている。 (台所用液体洗剤の誤使用など) |
| | 56 | ○スピード ●節水 ○標準 ○念入り ●乾燥 コース ○ソフト ○排気 | 止水栓の開き不足 断水 凍結 |
| | | ●スピード ○節水 ○標準 ○念入り ○乾燥 コース ●ソフト ●排気 | 水が給水され続けている。 |
| | 60 | ○スピード ○節水 ○標準 ●念入り ●乾燥 コース ○ソフト ○排気 | 残菜フィルターの目づまり。 |
| | 70 | ○スピード ●節水 ○標準 ○念入り ●乾燥 コース ○ソフト ○排気 | 電気系統が故障している。 |
| 上記以外の表示 | | | 上記以外の異常 |

| 処置方法 | 参照ページ |
|---|-------|
| 台所用液体洗剤は少量でも使わないでください。また前処理で使用した場合は食器を必ず、すすいでから入れてください。 | 10 |
| 水漏れのおそれがあります。至急、お買い上げの販売店にご連絡ください。機器の止水栓または、水道の元栓を閉めてください。(止水栓の位置が不明な場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。) ※ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 | 1,31 |
| 水漏れのおそれがあります。至急、お買い上げの販売店にご連絡ください。機器の止水栓または、水道の元栓を閉めてください。(止水栓の位置が不明な場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。) ※ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 | 1,31 |
| 電源をいったん「切」にしてから、再運転してください。この操作をしても直らない場合は修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。 | 31 |
| 断水および凍結の場合は「よくあるご質問」をご覧ください。 初めてご使用の場合や水抜き作業をされた場合は、止水栓の開き忘れの可能性が高いので、お買い上げの販売店にご連絡ください。 | 25,26 |
| 水漏れのおそれがあります。至急、お買い上げの販売店にご連絡ください。機器の止水栓または、水道の元栓を閉めてください。 ※ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 | 1,31 |
| フィルターを掃除し、再運転してください。この操作をしても直らない場合は修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。 | 16,31 |
| 修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。 | 31 |
| 修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。 | 31 |

ブザーが鳴ってこんな表示が出たら

ブザーが鳴ってこんな表示が出たら

以下の表示は器具の故障ではありません。

| ブザー音 | 前面操作パネル | 上面操作パネル | 原因 |
|----------|---------|---|--|
| ピッ 5回 | (表示なし) | すべてのランプが点滅 ●スピード ●節水 ○標準 ●念入り ●乾燥 コース ●ソフト ●排気 | ドアが完全に閉まっていないときに「スタート/一時停止」ボタンを押した。 |
| ピー 3回 | 01 | ●スピード ○節水 ○標準 ●念入り ○乾燥 コース ○ソフト ○排気 | ドアスイッチの故障 運転終了後、ドアを開けずに再運転した。 (この場合は、故障ではありません。) |
| ピー 1回 | 88 | ●スピード ●節水 ○標準 ●念入り ●乾燥 コース ●ソフト ●排気 | 点検実施時期のお知らせ |

| 処置方法 | 参照ページ |
|--|-------|
| ドアを完全に閉めてから再度「スタート/一時停止」ボタンを押してください。 | 15 |
| 修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。 | 31 |
| ドアを開けてから、再運転してください。 | 10 |
| ご使用の機器が設計上の標準の使用期間相当になったことを示す「使用期間お知らせ表示」です。故障表示ではないため、そのまま使用することもできますが、経年劣化に起因する製品事故を防止するため、あんしん点検(有料)をおすすめしています。点検を受けない場合は機器の取り替えをおすすめしています。表示された場合のリセット方法は、当社ホームページに掲載しています。 https://www.rinnai.co.jp/safety/system/checksign/ | 30 |