

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

安全装置作動時は、「ピーピーピー」とブザーが鳴って、前面表示部のランプが点滅します。
(設定によって、点滅するランプが異なります。)
下記の表をご確認ください。

点滅の例



この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。また、下記記載以外のお知らせ機能が表示される場合もあります。このような場合は、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご連絡ください。

表 示	内 容	原 因	処置方法	参 照ページ
16 (点滅) 念入り / 乾燥	過熱防止センサーの作動	①高温の水を給湯したときに起こります。 ②部品が故障しています。	①給湯器の設定温度を60°C以下に設定してください。また、給湯器が故障していないか確認してください。 ●スタートスイッチを長押しして、電源をいったん「切」にしてから、再運転してください。 ②再運転できない場合は、修理が必要です。 ●水道の元栓、または止水栓を閉めてください。 ●ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 排水されなくなり、機器周辺が水漏れにより損傷するおそれがあります。 ●至急、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご連絡ください。	30・33
17 (点滅) 重曹 / 乾燥	水検知センサーの作動	①洗浄中にドアを開け、こぼれた洗浄水が水検知センサーに付着して作動したためです。 ②台所用液体洗剤を使用して、泡が本体内にあふれたためです。 ③本体内部の水通路の接続部から水漏れしており、こぼれた多量の水が本体内にたまっているためです。	①洗浄中にドアを開けないでください。ドアを開ける場合は、ゆっくり操作してください。 ②台所用液体洗剤を使わず、食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。 ●水検知センサーに付着した水が少量の場合は、乾くと再使用できます。 ●スタートスイッチを長押しして、電源をいったん「切」にします。 ●数時間から1日程度あけて、再運転してください。 ③再運転できない場合は、修理が必要です。水漏れのおそれがあります。 ●水道の元栓、または止水栓を閉めてください。 ●ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 排水されなくなり、機器周辺が水漏れにより損傷するおそれがあります。 ●至急、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご連絡ください。	1・30 33
18 (点滅) 予約 / 乾燥			修理が必要です。 ●水道の元栓、または止水栓を閉めてください。 ●ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 排水されなくなり、機器周辺が水漏れにより損傷するおそれがあります。 ●至急、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご連絡ください。	30・33
24 (点滅) 標準 / 重曹 / 乾燥	スタートスイッチの故障	部品が故障しています。	修理が必要です。 ●水道の元栓、または止水栓を閉めてください。 ●ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 排水されなくなり、機器周辺が水漏れにより損傷するおそれがあります。 ●至急、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご連絡ください。	30・33
26 (点滅) 標準 / 乾燥 (点灯) 重曹 / 念入り	水位センサーの作動	部品が故障しています。	再運転できない場合は、修理が必要です。 ●水道の元栓、または止水栓を閉めてください。 ●ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 排水されなくなり、機器周辺が水漏れにより損傷するおそれがあります。 ●至急、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご連絡ください。	30・33
31 (点滅) 重曹 / 念入り / 乾燥	過熱防止センサーの故障	部品が故障しています。	修理が必要です。 ●水道の元栓、または止水栓を閉めてください。 ●ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 排水されなくなり、機器周辺が水漏れにより損傷するおそれがあります。 ●至急、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご連絡ください。	30・33
43 (点滅) 標準 / 乾燥	水検知センサーの故障	部品が故障しています。	修理が必要です。 ●水道の元栓、または止水栓を閉めてください。 ●ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 排水されなくなり、機器周辺が水漏れにより損傷するおそれがあります。 ●至急、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご連絡ください。	30・33
50 (点滅) 乾燥 (点灯) 念入り	ヒーターの故障		30・33	
56 (点滅) 標準 / 重曹 / 予約	給水弁の故障		30・33	

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

(つづき)

表 示	内 容	原 因	処置方法	参照ページ
57 (点滅) 標準 / 乾燥 (点灯) 予約	給水検知機能の作動	①水道の元栓・止水栓の開きが不足しているか、開栓されていないためです。 ②断水または凍結しています。	①水道の元栓、または止水栓を開けてください。 ●止水栓の位置など不明な場合は、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご連絡ください。 ②断水または凍結の場合は「よくあるご質問」をご覧ください。	24・25 26・30 33
60 (点滅) 標準 / 念入り / 乾燥	排水検知機能の作動	①残菜フィルターが詰まりています。 ②台所用液体洗剤を使用して、泡が発生し、排水が十分にできていないときに起こります。 ③部品が故障しているか、排水管が詰まっています。	①残菜フィルターを掃除し、再運転してください。 ②台所用液体洗剤を使わず、食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください ③再運転できない場合は、修理または点検が必要です。 ●水道の元栓、または止水栓を閉めてください ●ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 排水されなくなり、機器周辺が水漏れにより損傷するおそれがあります。 ●至急、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご連絡ください。	16・30 33
62 (点滅) 標準 / 重曹 (点灯) 予約	乾燥ファンの故障	部品が故障しています。	修理が必要です。 ●水道の元栓、または止水栓を閉めてください。 ●ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 排水されなくなり、機器周辺が水漏れにより損傷するおそれがあります。 ●至急、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にご連絡ください。	30・33
63 (点滅) 標準 / 重曹 / 念入り	洗浄・排水ポンプの故障			
70 (点滅) 乾燥 (点灯) 標準	電子部品の故障			

以下の表示は、機器の故障ではありません。

表 示	内 容	原 因	処置方法	参照ページ
04 (点滅) 標準 / 予約 / 乾燥	泡センサーの作動	台所用液体洗剤を使用して、水槽内に泡が多量に発生したためです。	台所用液体洗剤を使わず、食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。 ●ドアを開けて、水槽内を確認してから、ドアを閉めてください。 給排水を繰り返して泡を除去します。	30・33
88 すべてのランプが点灯	点検お知らせ機能 (使用期間お知らせ表示)	点検実施時期のお知らせをしています。	ご使用の機器が設計上の標準の使用期間相当になったことを示す「使用期間お知らせ表示」です。故障表示ではないため、そのまま使用することもできますが、経年劣化に起因する製品事故を防止するため、あんしん点検（有料）をおすすめしています。点検を受けない場合は機器の取り替えをおすすめしています。表示された場合のリセット方法は、当社ホームページに掲載しています。 https://www.rinnai.co.jp/safety/system/checksign/	32
-- 設定したコースのランプが点灯	スタートスイッチを押さずにドアを閉めた	コース設定後、スタートスイッチが押されていないときに起こります。	スタートスイッチを押してから、ドアを閉めて運転してください。	15
	ドアが開いている	①スタートスイッチを押した後に、ドアを開けたままにしているときに起こります。 ②ドアを最後まで閉めていないときに起こります。	ドアを確実に閉めてください。	15
設定したコースのランプが点灯 運転ランプは点滅または消灯	ドアを閉めた状態で、スタートスイッチを押した	ドアを閉めた状態では、スタートスイッチを受け付けないためです。	ドアを開けた状態で、スタートスイッチを押してください。	15

●水道の元栓・止水栓の操作のしかた

■参考図

