

「ウォシュレット」（タイプ別）ノズルの「出し方」「戻し方」

タイプ	ノズルそじ スイッチ有／無	操作方法
注意：機種によりスイッチの場所、デザインなどは異なります		
本体操作タイプ «例»	ノズルそじ ボタンあり	<p>1. ノズルを出す 本体操作部の「ノズルそじ」ボタンを押す</p> <p>2. ノズルが出る</p> <p>3. ノズルを戻す 「ノズルそじ」ボタンを押す</p> <p>※「ノズルそじ」ボタンを押さなかった場合、約5分後に自動で戻ります</p>
	ノズルそじ ボタンなし	<p>«本体操作部に水勢調節つまみがある場合»</p> <p>1. ノズルを出す ①本体操作部の水勢調節つまみの突起部を真ん中に合わせる ②「止」ボタンを3秒以上押す</p> <p>2. ノズルが出る ノズルが出たら「止」ボタンから手をはなす</p> <p>3. ノズルを戻す 「止」ボタンを押す</p> <p>※「止」ボタンを押さなかった場合、約5分後に自動で戻ります</p>
	ノズルそじ ボタンなし	<p>«本体操作部に水勢調節つまみがない場合»</p> <p>1. ノズルを出す 本体操作部の「止」ボタンを3秒以上押す</p> <p>2. ノズルが出る ノズルが出たら「止」ボタンから手をはなす</p> <p>3. ノズルを戻す 「止」ボタンを押す</p> <p>※「止」ボタンを押さなかった場合、約5分後に自動で戻ります</p>
リモコン操作タイプ «例»	ノズルそじ ボタンあり	<p>«リモコンタイプ1»</p> <p>1. ノズルを出す 「ノズルそじ」ボタンを押す</p> <p>または</p> <p>2. ノズルが出る</p> <p>3. ノズルを戻す 「ノズルそじ」ボタンを押す</p> <p>※「ノズルそじ」ボタンを押さなかった場合、約5分後に自動で戻ります</p>
	ノズルそじ ボタンなし	<p>«リモコンタイプ2»</p> <p>1. ノズルを出す リモコンのカバーを開けて「ノズル入/切」ボタンを押す</p> <p>2. ノズルが出る</p> <p>3. ノズルを戻す 「ノズル入/切」ボタンを押す</p> <p>※「ノズル入/切」ボタンを押さなかった場合、約5分後に自動で戻ります</p>
	ノズルそじ ボタンなし	<p>«リモコンタイプ3» リモコン裏面での操作</p> <p>1. ノズルを出す リモコンをハンガから外し、リモコン裏面にある「ノズルそじ」ボタンを押す</p> <p>2. ノズルが出る</p> <p>3. ノズルを戻す 「ノズルそじ」ボタンを押す</p> <p>※「ノズルそじ」ボタンを押さなかった場合、約5分後に自動で戻ります</p>
	ノズルそじ ボタンなし	<p>«リモコンタイプ4»</p> <p>1. ノズルを出す ①リモコンの「メニュー/戻る」ボタンを押す ②「▲」または「▼」で画面の「お手入れ」を選び、「決定」を押す ③「▲」または「▼」で「ノズルそじ開始/停止」を選び、「決定」を押す</p> <p>2. ノズルが出る</p> <p>3. ノズルを戻す 「止」ボタンを押す</p> <p>※「止」ボタンを押さなかった場合、約5分後に自動で戻ります</p>
	ノズルそじ ボタンなし	<p>«リモコンタイプ5» リモコン裏面での操作</p> <p>1. ノズルを出す ①リモコンをハンガから外し、リモコン裏面にある「メニュー/戻る」ボタンを押す ②「▲」または「▼」で画面の「お手入れ」を選び、「●」を押す ③「▲」または「▼」で「ノズルそじ開始/停止」を選び、「●」を押す</p> <p>2. ノズルが出る</p> <p>3. ノズルを戻す リモコン正面の「止」ボタンを押す または、 ①リモコン裏面の「メニュー/戻る」ボタンを押す ②「▲」または「▼」で「ノズルそじ開始/停止」を選び、「●」を押す</p> <p>※ボタンを何も押さなかった場合、約5分後に自動で戻ります</p>
	ノズルそじ ボタンなし	<p>«リモコンタイプ6» リモコン裏面での操作</p> <p>1. ノズルを出す リモコンをハンガから外し、リモコン裏面にある「ノズル」ボタンを押す</p> <p>2. ノズルが出る</p> <p>3. ノズルを戻す 「ノズル」ボタンを押す</p> <p>※ボタンを何も押さなかった場合、約5分後に自動で戻ります</p>
	ノズルそじ ボタンなし	<p>«リモコンタイプ7»</p> <p>1. ノズルを出す ①「止」ボタンを10秒以上押す ②ランプが全点灯したら、ボタンから手を離す ③ランプが全点滅し、設定モードに入る</p> <p>2. ノズルが出る</p> <p>3. ノズルを戻す 「止」ボタンを押すとノズルが戻る</p> <p>※ボタンを何も押さなかった場合、約5分後に自動で戻ります</p>
	ノズルそじ ボタンなし	<p>«リモコンタイプ8»</p> <p>1. ノズルを出す ①「止」ボタンを5回押す ②「ピッ」という電子音が鳴り、設定モードに入る ③設定モード中、約20秒以内に①②③の順にボタン押す</p> <p>2. ノズルが出る</p> <p>3. ノズルを戻す 「止」ボタンを押すとノズルが戻る</p> <p>ボタンを何も押さなかった場合、約5分後に自動で戻ります</p>