

停電復旧後は『時刻』の再設定が必要です



① 時計 を押す。  
⇒表示部が点滅する。 

② 時計 を押してから60秒以内に時計を合わせる。  
**例：午後3時50分に合わせたいとき**

⊖ または ⊕ を押し、 にする。

- ⊕ 時刻をすすめるとき
  - ・1回押すと1分単位ですすむ
  - ・押し続けると30分単位ですすむ
- ⊖ 時刻をもどすとき
  - ・1回押すと1分単位でもどる
  - ・押し続けると30分単位でもどる

③ 時計 を押す。  
⇒表示部の時刻が点灯する。 

各種設定項目は記憶されており、停電後の再設定は不要です。

<設定項目>

- ・換気風量
- ・24時間換気風量
- ・暖房後の24時間換気運転開始時間
- ・暖房「弱」のパワー切り替え