

タンクレス便器 (EX・SD など) で断水した場合の汚物排出方法

✓ 対象品

ネオレストEX・ネオレストSD・自動洗浄大便器

✓ 操作方法

STEP 1 ウォシュレットのコンセントを抜きます

ウォシュレットのコンセントを抜いて下さい。

STEP 2 便座・便ふたを上げます

便座・便ふたを上げて下さい。

STEP 3 バケツで水を一気に流し込みます

バケツ1杯 (5~6L 程度) の水を、水飛びに注意しながら一気に流し込みます。
さらに3~4L の水を注いでください。

ただし、この水量では便器の汚物を排出する事ができても、排水管の途中で汚物が停滞することがありますので2~3回に一度は、バケツ2杯分 (10~12L 程度) を流してください。

※バケツ 1 杯 (5~6L) の水でうまく汚物が流れない時には、便器への流し込みをより早く (短い時間で一気に) してバケツ1杯 (5~6L 程度) の水を一気に流し込んで下さい。

※バケツで水を運ぶ時、便器へ水を流す時など、床にこぼれないよう十分お気をつけください。

