

きれいな除菌水栓の設定方法

(定期ミスト設定/吐水延長設定/お手入れ時の設定)

定期的に吐水（自動）する設定

👉 取扱説明書を確認してください。
「定期ミストモードの設定」参照

動画を見る



二次元コードを
読み取ってアクセス

吐水する時間を延長する設定

👉 取扱説明書を確認してください。
「吐水時間延長機能の設定」参照

動画を見る



二次元コードを
読み取ってアクセス

一定時間は水が出ないように設定する方法

👉 取扱説明書を確認してください。
「水栓本体およびセンサーのお手入れ」参照

動画を見る



二次元コードを
読み取ってアクセス

👉 設定方法が分からない場合は…

TOTOお客様相談室にお問い合わせください。

相談窓口



お願い

TOTOの相談窓口にご依頼の場合は品番をご確認ください。