


タッチ水栓_計画停電前（事前に停電がわかっている場合）の対応

* 停電時はセンサーで水の出し止めができなくなります。


次の準備をすることで、停電中もレバーハンドルで水の出し止めができます。

※浄水器付の場合、停電時は浄水は使用できません。


停電前の準備



- 1 レバーハンドルが右方向いっぱい全開になっていることを確認する。




- 2 先端スイッチを押す。
⇒水が出る。




- 3 レバーハンドルを左（止め・閉）方向いっぱい動かす。
⇒水が止まる。

停電時の水の出し止め方法



- 1 レバーハンドルを右（開）方向に動かす。
⇒水が出る。



- 2 レバーハンドルを左（止め・閉）方向いっぱい動かす。
⇒水が止まる。

タッチ水栓_計画停電後の対応

停電復旧後、いったん水が止まります。

レバーハンドルを右に動かし、先端スイッチを操作することで、通常どおり先端スイッチで水の出し止めができるようになります。

※浄水器付の場合、浄水スイッチで、浄水も出し止めできます。