


停電復旧後は『時刻』の再設定が必要です



1



を押す。

⇒表示部が点滅する。



2



時計 を押してから60秒以内に時計を合わせる。

例：午後3時50分に合わせたいとき



または  を押し、^{AM}  ^{PM} にする。



時刻をすすめるとき

- ・1回押すと1分単位ですすむ
- ・押し続けると30分単位ですすむ



時刻をもどすとき

- ・1回押すと1分単位でもどる
- ・押し続けると30分単位でもどる

3



を押す。

⇒表示部の時刻が点灯する。

