



# タッチ水栓\_停電時の使い方

## レバーハンドル操作で 水が出るか、出ないか確認




水が出ていない場合



- ① レバーハンドルを左(止め・閉)方向いっぱいに動かす。


- ② シンクキャビネット内にある湯側・水側2カ所の駆動部・手動弁のストッパーを外す。  
\*ストッパーは紛失しないように保管してください。  
湯側・水側2カ所の手動弁を右回りいっぱいに回し、開状態にする。




**注意**  
湯側の手動弁は熱くなっていることがあります。  
操作する際は十分注意してください。

水が出ている場合

停電中も、  
レバーハンドルの操作で、  
水を出し止めできます。




- ① レバーハンドルを左(止め・閉)側いっぱいに動かすと水が止まる。




- ② レバーハンドルを右(出し・開)側に動かすと水が出る。

## 停電時の水の出し止め方法

停電が復旧するまでは、レバーハンドルの操作で、水を出し止めします。



- ① レバーハンドルを右(出し・開)側に動かすと水が出る。



- ② レバーハンドルを左(止め・閉)側いっぱいに動かすと水が止まる。