


フットスイッチユニット_停電時の使い方

レバーハンドル操作で 水が出るか、出ないか確認




水が出ていない場合

レバーハンドルを



水が出ている場合


停電時の水の出し止めの準備



1 レバーハンドルを

2 シンクキャビネット内にある湯側・水側2カ所の駆動部・手動弁のストッパーを外す。

*ストッパーは紛失しないように保管してください。





湯側・水側2カ所の手動弁を右回りいっぱいに回し、開状態にする。

駆動部表側

注意

湯側の手動弁は熱くなっていることがあります。操作する際は十分注意してください。



停電中も、

レバーハンドルの操作で、



1 レバーハンドルを下(止め・閉)側いっぱいに動かすと



2 レバーハンドルを上(出し・開)側に動かすと水が出る。

停電時の水の出し止め方法

停電が復旧するまでは、レバーハンドルの操作で、水を出し止めします。



1 レバーハンドルを上(出し・開)側に動かす



2 レバーハンドルを下(止め・閉)側いっぱいに動かす

