


# メンテナンススケジュール<キッチン>

定期的なお手入れ、点検、部品の交換をしていただくことで、より長く、安心、快適に商品をご使用いただくためのメンテナンス計画の目安としてご使用ください。定期メンテナンスまたは修理については、お求めの販売店又は、[TOTOメンテナンス\(株\)修理受付センター](#)へお問合せ下さい。部品のご購入の場合は、[TOTOパーツショップ](#)をご確認ください。お手入れ方法などの詳細は、保管されています取扱説明書をご参照ください。[TOTOホームページ](#)でもご確認できます。

## お客様ご自身による「お手入れと定期点検」

### お手入れ

お客様ご自身で定期的にお手入れいただく内容となります。



汚れの種類と性質	処置
<b>軽い油汚れ</b> (水ぶき)	料理をするときに飛び散った油や油煙の汚れ。
<b>食品汚れ</b> (水ぶき)	食べ物の汁やこぼれた調味料などの汚れ。
<b>水あか・湯あか</b> (からぶき)	水の中の汚れが付着した汚れ。放置するとやっかいな汚れに。
<b>ヌメリ</b> (洗剤)	細菌・カビなどの微生物が繁殖してかたまりになった汚れ。
<b>黒ずみ・カビ</b> (からぶき)	コーキングにつく微生物が原因の黒ずみ。水分をふき取って予防。
<b>油のこびり付き</b> (へら+洗剤)	厚いゴム状に樹脂化した汚れ。
<b>焦げ付き</b> (へら+洗剤)	熱によって酸化した汚れ。
<b>もらいさび</b> (お湯)	さびがステンレスに付着した汚れ。ぬれた物の置き忘れに注意。

確認するポイント	頻度
ベタベタしてほこりが付いていないか	月1回
あふれそうになっていないか	月1回
吸い込みが弱くなっていないか	年1回
ベタベタして目詰まりをおこしていないか	月1回

お手入れ方法の詳細に関しては、[取扱説明書](#)をご参照ください。

### 定期点検(目安: 1回/年)

お客様ご自身で定期的な点検いただく内容となります。

水栓金具	キャビネット
<ul style="list-style-type: none"> <li>水栓本体のがたつき、メッキ部のはがれ、破損による水漏れ、キャビネット内部への水侵入による木部の膨れ</li> <li>吐水の温度変化が激しい(他水栓の同時使用)やけど</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウォールキャビネットの変形や扉開閉時のがたつき、ウォールキャビネットの破損、扉の脱落などによるけが、収納物の落下によるけが</li> <li>棚板の変形・反り・がたつき、収納物の落下によるけが</li> <li>扉開閉時のがたつき・外れ・異音、扉の脱落などによるけが</li> <li>取っ手などの金属メッキ部のはがれ、はがれたメッキによるけが</li> <li>包丁差し(扉および引き出し裏)のがたつき、包丁差しの落下によるけが</li> <li>キャビネット内部の著しいぬれ、家財損害のおそれ</li> </ul>
カウンター・シンク	給排水金具
<ul style="list-style-type: none"> <li>カウンター・シンクのひび割れや欠け、キャビネット内部への水侵入による木部の膨れ・変形、破損部への接触によるけが</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水金具接続部からの水漏れ、異臭、キャビネット内の膨れ、家財損害のおそれ</li> <li>排水金具の損傷・ひび、異臭、床の腐敗、家財損害のおそれ</li> <li>水栓配管接続部からの水漏れ、異臭、キャビネット内の膨れ、家財損害のおそれ</li> </ul>
食器洗い乾燥機・調理機器	
<ul style="list-style-type: none"> <li>スイッチの破れ・破損、水分混入などによる短絡(ショート)・溶着・発火・発煙</li> <li>電源を入れるとブレーカーが落ちる、異常な音や焦げくさいにおい、故障による発煙・発火・感電</li> <li>ガスのおい、ガス漏れ、ガス中毒、引火爆発</li> </ul>	

定期点検の詳細に関しては、[取扱説明書](#)をご参照ください。

## メンテナンススケジュール

…お客様でメンテナンス可能 (赤)      …メーカー修理(有料) お求めの販売店もしくはTOTOメンテナンスへご相談ください (黄)



定期的な「部品交換や調整」	5年	10年	15~20年
<b>扉(引き出し)</b> 丁番、パッキン ガラリバー レール	・丁番、扉面材の調整 ・パッキン、丁番、レール等の部品交換	・丁番、扉面材の調整 ・パッキン、丁番、レール等の部品交換	・丁番、扉面材の調整 ・パッキン、丁番、レール等の部品交換
<b>ガス・レンジ・コンロ</b> グリル焼き網、ゴトク、グリル受け皿、レンジフードフィルター	・各機器部品交換	・各機器部品交換 ・各機器本体交換	・各機器部品交換
<b>ビルトイン食洗機</b> (No items listed)	設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではなく「製造時期から」となります。設計標準使用期間については、本体ラベル貼付けのラベル、取扱い説明書にてご確認ください。		
<b>水栓金具</b> (No items listed)	・バルブカートリッジ等の部品交換	・水栓金具本体交換	・バルブカートリッジ等の部品交換
<b>照明器具</b> ランプカバー	・蛍光灯の交換	●LED照明の場合 LED照明はお客様での交換はできません。交換・修理は、お求めの販売店または、 <a href="#">TOTOメンテナンス</a> へお問合せください。	・蛍光灯の交換

キッチンのお取替をご検討