

メンテナンススケジュール

<トイレ:組み合わせ便器、ウォシュレット(シートタイプ)>

定期的なお手入れ、点検、部品の交換をしていただくことで、より長く、安心、快適に商品をご使用いただくためにメンテナンス計画の目安としてご使用ください。 ※機種によって変更になる場合があります。
 定期メンテナンスまたは修理については、[TOTOメンテナンス\(株\)修理受付センター](#)または、お求めの販売店へご相談ください。
 部品のご購入の場合は、[TOTOWebショップ](#)をご確認ください。
 お手入れ方法などの詳細は、商品に付属している取扱説明書をご参照ください。[TOTOホームページ](#)でもご確認できます。

お客様ご自身による「お手入れと定期点検」

お手入れ

お客様ご自身で定期的にお手入れいただく内容となります。

便器 (ふだん)

日頃からこまめなお手入れがポイントです。セフィオンテクト品は、汚れがつきにくい特徴を持っていますが、表面をきれいに保つために、日ごろのお手入れが大切です。

また、
 ・室内の換気は十分に行いましょう(結露の予防)
 ・室内の掃除はこまめに行いましょう(小水飛散、床壁変色の予防)

軽い汚れの場合
 掃除用スポンジやブラシで水洗いする。

吐水口まわりが汚れた場合
 使い古しの歯ブラシなどで掃除する。

水あかなどひどい汚れの場合
 汚れのついた部分の水分をふき取り、トイレ用洗剤を汚れに直接かけ、掃除用スポンジやブラシでこすり洗いをします。

・トイレ用ブラシ
 ・トイレ用中性洗剤
 ・業務用の強酸性/強アルカリ性洗剤
 ・研磨剤入りの洗剤
 ・フッ素系洗剤(フッ化水素・フッ化アンモニウムを含む)
 ・金属ブラシ
 ・研磨剤入りのナイロンたわし

注意:
 床に落ちた小便、露、洗剤、水などは、放置しておくにシミをつくる恐れがありますので、よく絞ったぞうきんでふき取ってください。

電源プラグ (目安:月に1回)

電源プラグを抜き、かわいた布でふく

ウォシュレット本体 (ふだん)

電源プラグを抜き、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふく

・シンナー
 ・ベンジン
 ・クレンザー

ウォシュレット本体と便器のすぎ間 (目安:月に1回)

ウォシュレット本体を取りはずして、便器の上面や本体の底面をお手入れができます。

水でぬらしたやわらかい布
 トイレペーパーなど(傷つきの原因)

ウォシュレット本体と便ふたのすぎ間 (目安:月に1回)

便ふたを取りはずして、すみずみまでお手入れができます。

水でぬらしたやわらかい布
 トイレペーパーなど(傷つきの原因)

ノズル (目安:月に1回)

<汚れが気になるとき(ノズルそうじ)>

水でぬらしたやわらかい布
 トイレペーパーなど(傷つきの原因)

給水フィルター付 水抜栓 (目安:半年に1回)<水勢が弱くなったと思ったとき>

注意

止水栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓と取りはずさない(水が噴き出す原因)

給水フィルター付水抜栓

商品によって給水フィルター付水抜栓の位置や形状が違いますので、お手入れの方法の詳細については[取扱説明書](#)をご参照ください。

定期点検 (目安:1回/年)

お客様ご自身で定期的、点検いただく内容となります。

給水フレキホース
 ・水漏れがありませんか?(洗浄時)
 ・サビ・つぶれ・折れ曲がりはありませんか?

レバーハンドル
 ・ガタツキやゆるみがありますか?

タンク
 ・ひび割れ・欠けがありませんか?
 ・ガタツキやゆるみがありますか?

便器とタンクの間
 ・水漏れがありませんか?(洗浄時)

電源プラグ (月1回)
 ・ほこり付着がありませんか?

便器と床の間
 ・水漏れがありませんか?(洗浄時)

便器
 ・ひび割れ・欠けがありませんか?

ウォシュレット本体
 ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
 ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?
 ・水漏れがありませんか?
 ・正常に作動していますか?

便ふた
 ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
 ・正常に作動していますか?

リモコン
 ・乾電池が破裂・液漏れしていませんか?

電源プラグ (目安:月1回)
 ・ほこりが付いていませんか?
 ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?

電源コード
 ・傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか?
 ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?

止水栓
 ・水漏れがありませんか?
 ・傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか?

給水ホース
 ・電源プラグに接触していませんか?
 ・傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか?
 ・水漏れがありませんか?

においきれいカートリッジ^{※1}
 <黒色>(目安:月1回)
 ・汚れ・目詰まりなどはありませんか?

脱臭排気口^{※1}
 においきれい吹出口(目安:月1回)
 ・ほこりが付いていませんか?

脱臭フィルター
 (目安:月1回)

商品によって点検項目や位置・形状が違いますので、定期点検の詳細については[取扱説明書](#)をご参照ください。

メンテナンススケジュール

…お客様でメンテナンス可能 …メーカー修理(有料) お求めの販売店もしくはTOTOメンテナンスへご相談ください



※機種によって部品名称や、部品の有無など異なります。詳細は、[取扱説明書](#)をご参照ください。

お客様で交換可能な部品

陶器製タンク
 ■ダイヤフラム
 ■給水フィルター
 ■排水弁パッキン

代表シリーズ名:
 レスティカ(タンク品番:SH90系)
 CSR(タンク品番:SH680系)
 ピュアレスト(タンク品番:SH110系)

※レスティカ・CSR以外のダイヤフラム交換は、業者またはメーカーでの交換となります。

0~5年	5~10年	10~15年	15~20年
・ダイヤフラム(※)の点検及び交換 ・排水弁パッキンの点検及び交換 ・給水フィルターの点検	・ダイヤフラム(※)の点検及び交換 ・排水弁パッキンの点検及び交換 ・給水フィルターの点検	・ダイヤフラム(※)の点検及び交換 ・排水弁パッキンの点検及び交換 ・給水フィルターの点検	・ダイヤフラム(※)の点検及び交換 ・排水弁パッキンの点検及び交換 ・給水フィルターの点検
※機種によってお客様でもお取替可能です。交換方法は、 TOTO-HP よりご参照ください。	・ダイヤフラム(タンク品番SH110系)の点検及び交換	・ダイヤフラム(タンク品番SH110系)の点検及び交換 ・排水弁本体の点検及び交換 ・玉鎖部分の点検及び交換 ・レバーハンドル調整・交換等	・ダイヤフラム(タンク品番SH110系)の点検及び交換 ・排水弁本体の点検及び交換 ・玉鎖部分の点検及び交換 ・レバーハンドル調整・交換等 ・密結パッキンの点検及び交換
止水栓部給水フィルターの点検	止水栓部給水フィルターの点検	止水栓部給水フィルターの点検	止水栓部給水フィルターの点検
・ダイヤフラムの点検及び交換 ・排水弁本体の点検及び交換	・ダイヤフラムの点検及び交換 ・排水弁本体の点検及び交換 ・玉鎖部品の点検及び交換 ・レバーハンドル調整・交換等	・ダイヤフラムの点検及び交換 ・排水弁本体の点検及び交換 ・玉鎖部品の点検及び交換 ・レバーハンドル調整・交換等 ・密結パッキンの点検及び交換	・ダイヤフラムの点検及び交換 ・排水弁本体の点検及び交換 ・玉鎖部品の点検及び交換 ・レバーハンドル調整・交換等 ・密結パッキンの点検及び交換

お客様で交換可能な部品

給水フィルター付水抜栓
 ■便座クッション
 ■脱臭フィルター
 ■脱臭カートリッジ

代表シリーズ名:アブリコット

代表シリーズ名:SB

・リモコンの電池点検及び交換 ・部品の点検及び交換	・リモコンの電池点検及び交換 ・部品の点検及び交換
・内部機能部品の点検及び交換 洗浄ノズル・パルブユニット等	・逆流防止装置の点検及び交換 ・内部機能部品の点検及び交換 洗浄ノズル・パルブユニット等

商品によって点検項目や位置・形状が違いますので、定期点検の詳細については[取扱説明書](#)をご参照ください。

器具一式
 【タンク・便器】
 お取替をご検討

ウォシュレット
 の
 お取替を
 ご検討